

**Model: OR-GM-9001**

**OR-GM-9001(GS)**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice, POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

(PL) Gniazdo meblowe  
(EN) Furniture socket  
(DE) Möbel-Steckdose  
(FR) Prise pour meubles  
(RU) Мебельная розетка

**(PL) WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA!**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu i eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
7. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w środowisku suchym.
8. Produkt przeznaczony jest do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia.

**(EN) DIRECTIONS FOR SAFTY USE!**

Before using the device, read this manual and keep it for future reference. Making repairs and modifications by yourself will result in the loss of warranty. The manufacturer is not liable for damage that may result from incorrect installation and operation of the device. Due to the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the Manufacturer reserves the right to amend the characteristics of the product and introduce other design solutions that do not impair the parameters and usefulness of the product. The current version of manual can be downloaded from the website support.orno.pl. All rights to translation/interpretation and copyrights in this manual are reserved.

1. Do not use the device against its intended use.
2. Disconnect the power supply before any activities on the product.
3. Do not immerse the device in water or other fluids.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
6. The device is intended for indoor use.
7. The device is only suitable for use in a dry environment.
8. The device is designed to operate with its maximum load ranges.

**(DE) ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG!**

Machen Sie sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung vertraut, bevor sie mit der Nutzung der Anlage beginnen. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben. Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen. Die neueste Version der Bedienungsanleitung ist verfügbar zum Download unter support.orno.pl. Alle Rechte auf Übersetzung/Auslegung sowie Urheberrechte dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Anweisung beschriebenen Zwecken
2. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
4. Nutzen Sie die Anlage nicht, wenn ihre Gehäuse beschädigt ist.
5. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
6. Das Gerät ist für den Inneneinsatz bestimmt.
7. Das Gerät eignet sich ausschließlich zur Anwendung in einer trockenen Umgebung.
8. Das Produkt ist für Anwendung im Rahmen der maximalen Belastungswerte geeignet.

**(FR) CONSEILS POUR UNE UTILISATION SÛRE!**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation et gardez-la précieusement pour toute utilisation future de l'appareil. Les réparations et les modifications effectuées par un non professionnel entraînent une perte de garantie. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise installation ou exploitation de l'appareil. Étant donné que les spécifications techniques peuvent être modifiées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit et d'introduire d'autres solutions qui n'ont pas d'impact sur les paramètres techniques et la facilité d'utilisation de l'appareil. La dernière version du manuel d'utilisation est disponible en téléchargement libre sur le site internet support.orno.pl. Tous les droits de traduction/d'interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés.

1. Utiliser l'appareil conformément à sa destination.
2. Effectuer toutes les activités avec l'alimentation coupée.
3. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Ne pas utiliser l'appareil si son cadre est abîmé.
5. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas faire des réparations soi-même.
6. L'appareil a été conçu pour un usage intérieur.
7. L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec.
8. Le produit est destiné à être utilisé en charge maximum.

**(RU) СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!**

Перед началом использования устройства необходимо изучить настоящую инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для будущего использования. Самостоятельный ремонт и модификация привождает к потере гарантии. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть из-за неправильного монтажа или эксплуатации устройства. Ввиду постоянных модификаций технических данных Производитель оставляет за собой право вносить изменения в описание изделия и вносить прочие конструкционные изменения, не влияющие отрицательно на параметры и эксплуатационные качества изделия. Последняя версия инструкции доступна для скачивания на сайте support.orno.pl. Все права на перевод/интерпретацию и авторские права настоящей инструкции защищены.

1. Не используйте изделие не по назначению.
2. Все действия следует выполнять при отключенном электропитании.
3. Не погружайте изделие в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство с поврежденным корпусом.
5. Устройство предназначено для использования внутри помещений.
6. Прибор не предназначен для промышленного использования.
7. Прибор пригоден исключительно для использования в сухой среде.
8. Прибор предназначен для использования в границах максимальной нагрузки.

Každé gospodarstvo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żaluzja i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie użytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Użyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nową kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania użytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Every household is a user of electrical and electronic equipment and therefore a potential producer of hazardous waste to humans and the environment from the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, waste equipment is a valuable material, from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The symbol of a crossed-out rubbish bin placed on the equipment, packaging or documents attached thereto indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment. Products marked in this way, under penalty of a fine, may not be disposed of in ordinary waste together with other waste. The marking also means that the equipment was placed on the market after the 13<sup>th</sup> August 2005. It is the user's responsibility to hand over the waste equipment to a designated collection point for proper treatment. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. Information about the available waste electrical equipment collection system can be found at the information point of the shop and in the municipal office. Proper handling of waste equipment prevents negative consequences for the environment and human health!




Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine !

Každé hospódstvo je vlastník elektrického a elektronického vybavení a, tudíž, potenciálním producentem nebezpečných odpadů pro lidi a životní prostředí, protože v tomto vybavení jsou přítomny nebezpečné látky, směsi a složky. Z druhé strany, použité vybavení je cenný materiál, z kterého můžeme získat suroviny jako měď, olovo, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnutého koše na odpadky umístěný na výrobku, obalu nebo dokumentech, které s ním souvisejí, ukazuje na potřebu selektivního sběru použitého elektrického a elektronického vybavení. Výrobky takto označené, za pokutu, nesmí být vyhozeny do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení znamená také, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je předání použitého vybavení do určeného sběrného místa. Použité vybavení lze také vrátit prodejci, pokud se jedná o nákup nového výrobku stejného druhu v množství nepřesávajícím množství nově zakoupeného výrobku. Informace o dostupném systému sběru použitého elektrického a elektronického vybavení lze získat na informačním místě obchodu a v městském nebo územním úřadu. Správné zacházení s použitým vybavením předejde negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví člověka!

05/2022

MONTAŻ / INSTALLATION / MONTAGE / УСТАНОВКА



Rys.1/ Fig.1/ Abb.1/ Fig.1/ Рис. 1

Rys.2/ Fig.2/ Abb.2/ Fig.2/ Рис. 2

Rys.3/ Fig.3/ Abb.3/ Fig.3/ Рис. 3

Rys.4/ Fig.4/ Abb.4/ Fig.4/ Рис. 4

OPIS	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ
Nowoczesny zestaw trzech gniazd sieciowych. Przeznaczone do zastosowania pod szafkami, w szafkach i w witrynach.	The modern set of three power sockets to be used under lockers, in lockers and in display cases.	Moderner Satz von drei Netzsteckdosen. Bestimmt für Anwendung unter den Schränken, in den Schränken und Vitrinen.	Lot de trois prises. Pour une utilisation sous les tiroirs, dans les tiroirs ou en vitrines.	Современный набор из трех электрических розеток. Предназначенные для использования под шкафами, в шкафах и в витринах.
MONTAŻ	INSTALLATION	MONTAGE	INSTALLATION	УСТАНОВКА
Gniazdo meblowe należy podłączyć do domowej sieci	The furniture socket shall be connected to the	Die Unterbausteckdose soll an das mit Erdung versehene elektrische	La prise doit être branchée au circuit domestique de	Мебельную розетку следует подключить к

<p>elektrycznej wyposażonej w uzimienie.</p> <p>Przed instalacją należy bezwzględnie wyłączyć napięcie w sieci do której podłączamy gniazdo meblowe. Przewód wejściowy jest okrągły, z żyłami o przekroju 3x1,5mm<sup>2</sup></p> <p>Kabel wejściowy ma trzy żyły: żółto-zieloną, niebieską i brązową.</p> <p>Najpierw podłącz żyłę uzimienia z żółto-zieloną żyłą, następnie podłącz żyłę neutralną do żyły niebieskiej, a na koniec podłącz żyłę fazową do żyły brązowej.</p> <p>Krok 1: Ustal miejsce montażu i przeprowadź kable przez otwory w szafce.</p>	<p>domestic mains system equipped with earthing. It is necessary to disconnect voltage of the mains where we connect the furniture socket. The lead-in wire is round with conductors of section 3x1.5 mm<sup>2</sup></p> <p>The lead-in cable has three conductors: yellow-green, blue and brown.</p> <p>At first, connect the yellow-green conductor, then connect the neutral wire to the blue conductor and finally, connect the live wire to the brown conductor.</p> <p>Step 1: Determine the place of installation and bring cables through the locker holes.</p>	<p>Netzwerk im Haushalt angeschlossen werden.</p> <p>Vor der Montage soll die Spannung im Netz, an das die Unterbausteckdose angeschlossen wird, unbedingt ausgeschaltet werden. Das Eingangskabel ist rund, mit den Adern mit einem Querschnitt von 3x1,5 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Das Eingangskabel hat drei Adern: gelb-grüne, blaue und braune Ader.</p> <p>Schließen Sie zuerst die Erdungsader an die gelb-grüne Ader an, dann die neutrale Ader an die blaue Ader und zum Schluss die Phase an die braune Ader.</p> <p>Schritt 1: Wählen Sie den Montageort und führen Sie die Kabel durch die Öffnungen im Schrank durch.</p>	<p>courant avec une mise à terre.</p> <p>Avant toute installation, il faut absolument couper toute arrivée du courant du circuit auquel la prise sera branchée. Le fil d'arrivée est rond, avec des conducteurs de câble d'un diamètre de 3x1,5mm<sup>2</sup></p> <p>Le fils d'arrivée est équipé de trois conducteurs : jaune-vert, bleu et brun.</p> <p>Tout d'abord, il faut brancher le conducteur de mise à terre avec le conducteur jaune-vert, puis brancher le conducteur neutre au conducteur bleu, puis à la fin, brancher le conducteur de phase au conducteur brun.</p> <p>Étape 1 : Choisir l'endroit d'installation et installer les câbles dans le tiroir.</p>	<p>домашней заземленной электросети.</p> <p>Перед установкой следует обязательно отключить питание сети, к которой будет подключаться мебельная розетка. Входной провод круглый, с жилами сечением 3x1,5 мм<sup>2</sup>.</p> <p>Входной кабель имеет три жилы: желто-зеленую, синюю и коричневую.</p> <p>Сначала подключить жилу заземления к желто-зеленой жиле, затем нейтральную жилу к голубой жиле, а в конце фазовую жилу к коричневой жиле.</p> <p>Шаг 1: Определить место установки и провести провода через отверстия в шкафу.</p>
<p>Krok 2: Przy pomocy płaskiego śrubokręta delikatnie podważ przedni panel (rys. 2), a następnie ściągaj go (we wskazanym miejscu znajduje się wyźłobienie, w które należy włożyć śrubokręt).</p>	<p>Step 2: Using a flat screwdriver, gently lever the front panel (fig. 2) and then remove it (the dent is indicated where a screwdriver is to be put).</p>	<p>Schritt 2: Mit einem flachen Schraubenzieher heben Sie vorsichtig das Vorderpaneel ab (Abb. 2), dann nehmen Sie es ab (an der angegebenen Stelle gibt es eine Kerbe, in die der Schraubenzieher gesetzt werden soll).</p>	<p>Étape 2 : À l'aide d'un tournevis plat, soulevez doucement le cache avant (dessin n° 2), puis soulevez-le (une rainure dans laquelle il faut mettre le tournevis est indiquée sur la photo).</p>	<p>Шаг 2: С помощью плоской отвертки слегка поддень переднюю панель (рис. 2), а затем снимь (в указанном месте находится углубление, в которое следует вставить отвертку).</p>
<p>Krok 3: Zamontuj obudowę gniazda w wybranym miejscu za pomocą czterech śrub (rys. 3).</p>	<p>Step 3: Install the socket housing at the chosen place with four screws (fig. 3).</p>	<p>Schritt 3: Montieren Sie das Gehäuse der Steckdose an der gewählten Stelle mittels vier Schrauben (Abb. 3).</p>	<p>Étape 3 : Installer le cadre de la prise dans l'endroit choisi en vissant les 4 vis (dessin n° 3).</p>	<p>Шаг 3: Установить корпус розетки в выбранном месте с помощью четырех винтов (рис. 3).</p>
<p>Krok 4: Po zamontowaniu wyrównaj gniazdko lub wyłącznik i natóż na nie panel przedni wciskając go w obudowę.</p>	<p>Step 4: After installation, align the sockets or the switch and put the front panel on them by pressing it into the housing.</p>	<p>Schritt 4: Nach der Montage gleichen Sie die Steckdosen oder den Schalter an und legen Sie darauf das Vorderpaneel, indem Sie es in das Gehäuse eindrücken.</p>	<p>Étape 4 : Après l'installation ajuster les prises ou l'interrupteur et remettre le cache avant en le clipsant sur le cadre de la prise.</p>	<p>Шаг 4: После установки выровнять розетки или выключатель и надеть на них переднюю панель, вдавливая ее в корпус.</p>
<p>Krok 5: Podłącz okrągły przewód 3x1,5mm<sup>2</sup> do domowej sieci elektrycznej.</p>	<p>Step 5: Connect the round cable 3x1.5 mm<sup>2</sup> to the domestic mains system.</p>	<p>Schritt 5: Schließen Sie das runde Kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup> an das elektrische Netzwerk in Ihrem Haushalt an.</p>	<p>Étape 5 : Brancher le câble rond 3x1,5 mm<sup>2</sup> au circuit domestique de courant.</p>	<p>Шаг 5: Подключить круглый провод 3x1,5 мм<sup>2</sup> к любой домашней электросети.</p>
<p><b>Dane techniczne</b></p>	<p><b>Technical data</b></p>	<p><b>Technische Daten</b></p>	<p><b>Caractéristiques techniques</b></p>	<p><b>Технические данные</b></p>
<p>Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz Maks. prąd: 16A Maks. obciążenie: 3680W Ilość gniazd: 3 Standard gniazd: French (typ E) – OR-GM-9001, Schuko (typ F) – OR-GM-9001(GS) Rodzaj gniazd: 2P+Z Przewód: 3x1,5mm<sup>2</sup> (0,6m) Stopień ochrony: IP20 Klasa ochronności: I Montaż na powierzchniach normalnie palnych: TAK Montaż na powierzchniach meblowych: TAK</p>	<p>Nominal voltage: 230V~, 50Hz Max. current: 16A Max. load: 3680W Number of sockets: 3 Standard of the socket: French (type E) – OR-GM-9001, Schuko (type F) – OR-GM-9001(GS) Type of socket: 2P+T Cable: 3x1.5 mm<sup>2</sup> (0.6m) Ingress protection: IP20 Protection class: I Installation on normally combustible surfaces: YES Installation on furniture surfaces: YES</p>	<p>Nennspannung: 230V~, 50Hz Max. Strom: 16A Max. Belastung: 3680W Anzahl der Steckdosen: 3 Steckdosen-Typ: French (typ E) – OR-GM-9001, Schuko (typ F) – OR-GM-9001(GS) Art. der Anschlüsse: 2P+E Kabel: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (0,6m) Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Montage auf normalerweise entzündbaren Möbelflächen: JA Montage auf Möbelflächen: JA</p>	<p>Tension nominale: 230V~, 50Hz Courant max.:16A Charge maximale : 3680W Nombre de prise: 3 Type de prise: French (type E) – OR-GM-9001, Schuko (typ F) – OR-GM-9001(GS) Type de prise : 2P+T Câble: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (0,6m) Niveau de protection: IP20 Classe de protection: I Installation sur des surfaces inflammables: OUI Installation sur des meubles: OUI</p>	<p>Номинальное напряжение: 230 В~, 50 Гц Макс. ток: 16А Макс. нагрузка: 3680W Количество силовых вилок: 3 Тип розеток: French (тип E) – OR-GM-9001, Schuko (тип F) – OR-GM-9001(GS) Тип розетки: 2P+3 Провод: 3x1,5 мм<sup>2</sup> (0,6м) Степень защиты: IP20 Класс защиты: I Установка на воспламеняемых поверхностях: ДА Установка на поверхностях мебели: ДА</p>
<p><b>Czyszczenie i konserwacja</b></p>	<p><b>Cleaning and maintenance</b></p>	<p><b>Reinigung und Wartung</b></p>	<p><b>Nettoyage et entretien</b></p>	<p><b>Очистка и техобслуживание</b></p>
<p>Chroń przewody zasilające przed zgniataniem, przecieraniem, nadmiernym przeginianiem i innymi czynnościami mogącymi powodować uszkodzenie izolacji. Czyść suchą i czystą szmatką. Nie używaj środków szorujących lub rozpuszczalników.</p>	<p>Protect the power leads against crushing, abrasion, excessive overbending and another activities that can result in insulation damage. Cleanse with a dry and clean cloth. Do not use any scrubbing agents or solvents.</p>	<p>Schützen Sie die Versorgungsleitung vor dem Zerquetschen, der Abnutzung, der übermäßigen Verbiegung und anderen Tätigkeiten, die eine Beschädigung der Isolierung verursachen können. Benutzen Sie ein trockenes und sauberes Tuch für die Reinigung. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Lösungsmittel.</p>	<p>Il est conseillé de protéger les câbles d'alimentation contre l'écrasement, le frottement, et autres manipulations qui peuvent endommager l'isolation des câbles. Nettoyer avec un chiffon sec et propre. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants.</p>	<p>Защищать провода питания от изгибов, сжатия, протирания и других действий, которые могут привести к повреждению изоляции. Чистить сухой и чистой тряпкой. Не использовать абразивные средства или растворители.</p>